










T-8B และ D-8B

 P1 + Set 	 P2 -	 P3 Enter	 P4 Back	 P5 Clear Battery 	 P6 Mode Reset 
--	---	---	--	--	---

วิธีเชตเครื่องล้างโปรแกรม หรือ เครื่องค้าง กด **RESET**

ปรับสวิทซ์เซตออฟไปทางขวามือ แล้วกดปุ่ม 1,5,6 ค้างไว้ 3 วินาที

วิธีลบวันในสัปดาห์ในโปรแกรมผ้าหมึก-ออก กด ลบ (-) แล้ว Enter

วิธีโปรแกรม

โยกสวิทซ์เซตออฟไปทางขวา จะขึ้น b000 กด Enter จะขึ้น ปี ค.ศ.

01 ปี ค.ศ.

02 ปี เดือน/วันที่

03 รูปแบบเวลา (24 หรือ 12 ชั่วโมง)

04 ชั่วโมง นาที

05 ตั้งค่าบ่งชี้หน้าที่ (ใใส่ 0000) ขึ้น b001 กด Enter

- b001 กด Enter**
- 01 คือ ตั้งเวลาเปลี่ยนวันที่ (มาตรฐาน คือ เทียงคืน)
 - 02 คือ การคิดเงินเดือนงวดเป็นรายเดือน, รายสัปดาห์, รายปี (มาตรฐาน คือ 0000)
 - 03 - 06 ให้กด Enter เพื่อข้ามไป โดยไม่ต้องใส่โปรแกรม (ให้ขึ้น ____)
 - 07 คือ การปรับตำแหน่งการพิมพ์ ขึ้น-ลง (สูง-ต่ำ)
 - 08 คือ การตั้งหัวพิมพ์ ซ้าย ขวา
 - 09 คือ ตั้งตรวจสอบหน้าบัตร 0001 เช็คนหน้าบัตร และ 0000 ไม่เช็คนหน้าบัตร
 - 10 คือ สัญญาณออกถัน ยาว

b002 Enter 01-24 ใส่เวลาให้เสียงกริ่งดัง (ใได้ 24 ครั้ง)

b003 การตั้งช่องเลื่อนบัตรอัตโนมัติ

- 1 รอเข้างาน เช่น เข้างาน 08.00 ให้ตั้งประมาณ 06.00 น. คือ ถ้าช่องเข้างานต้องก่อนเวลาเพื่อมารอก่อน
- 2 ช่องกับตั้งตรงเวลาได้ เช่น 12.00 น. หรือ 17.00 น. คือ ถ้าช่องเข้างานต้องก่อนเวลาเพื่อมารอก่อน

b004 ตัวผ้าหมึก น้ำเงิน(01)แดง(02) เช่น 8.00 น. เลิก 17.00 น. *ช่วงเวลาทำงาน=น้ำเงิน, สาย=สีแดง

***กรณีเครื่องมีปัญหาให้กดปุ่ม Reset เช่น**

- บรรทัดไม่ตรง
- ขึ้นโค้ด หรือ E ต่างๆ
- ไฟคีย์ ติดทุกดวง
- ไม่รับบัตร
- โปรแกรมขัดข้อง
- อื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



NeocalThailand



www.cmgoa.com



02-229-7190-4

*สามารถติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมสนุกๆที่ Facebook

อย่าลืมเข้ามา Like กันเยอะๆกันนะ