










# T-9C และ D-9C

 <b>P1</b> + Set 	 <b>P2</b> -	 <b>P3</b> Enter	 <b>P4</b> Back	 <b>P5</b> Clear Battery 	 <b>P6</b> Mode Reset 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีเชตเครื่องล้างโปรแกรม หรือ เครื่องล้าง กด RESET

ปรับสวิทซ์เซตอัฟไปทางขวามือ แล้วกดปุ่ม 1,5,6 ค้างไว้ 3 วินาที

วิธีลบวันในสัปดาห์ในโปรแกรมผ้าหมึก-ออก กด ลบ ( - ) แล้ว Enter

วิธีโปรแกรม

โยกสวิทซ์เซตอัฟไปทางขวา จะขึ้น b000 กด Enter จะขึ้น ปี ค.ศ.

01 ปี ค.ศ.

02 ปี เดือน/วันที่

03 รูปแบบเวลา ( 24 หรือ 12 ชั่วโมง )

04 ชั่วโมง นาที

05 ตั้งค่าบ่งชี้หน้าที่ ( ใส่ 0000 ) ขึ้น b001 กด Enter

- b001 กด Enter**
- 01 คือ ตั้งเวลาเปลี่ยนวันที่ ( มาตรฐาน คือ เทียงคีน )
  - 02 คือ การคิดเงินเดือนงวดเป็นรายเดือน, รายสัปดาห์, รายปีภษ์ ( มาตรฐาน คือ 0000 )
  - 03 - 06 ให้กด Enter เพื่อข้ามไป โดยไม่ต้องใส่โปรแกรม ( ให้ขึ้น \_\_\_\_ )
  - 07 คือ การปรับตำแหน่งการพิมพ์ ขึ้น-ลง ( สูง-ต่ำ )
  - 08 คือ การตั้งหัวพิมพ์ ซ้าย ขวา
  - 09 คือ ตั้งตรวจสอบหน้าบัตร 0001 เช็คหน้าบัตร และ 0000 ไม่เช็คหน้าบัตร
  - 10 คือ สัญญาณออกส้น ยาว

**b002 Enter 01-24** ใส่เวลาให้เสียงกริ่งดัง ( ได้ 24 ครั้ง )

**b003** การตั้งช่องเลื่อนบัตรอัตโนมัติ

- 1 รอใช้งาน เช่น ใช้งาน 08.00 ให้ตั้งประมาณ 06.00 น. คือ ถ้าช่องใช้งานต้องก่อนเวลาเพื่อมารอก่อน
- 2 ช่องกับตั้งตรงเวลาได้ เช่น 12.00 น. หรือ 17.00 น. คือ ถ้าช่องใช้งานต้องก่อนเวลาเพื่อมารอก่อน

**b004** ตัวผ้าหมึก น้ำเงิน(01)แดง(02) เช่น 8.00 น. เลิก 17.00 น. \*ช่วงเวลาทำงาน=น้ำเงิน, สาย=สีแดง

\*กรณีเครื่องมีปัญหาให้กดปุ่ม Reset เช่น

- บรรทัดไม่ตรง
- ขึ้น โต้ค หรือ E ต่างๆ
- ไฟคีย์ ติดทุกดวง
- ไม่รับบัตร
- โปรแกรมขัดข้อง
- อื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



NeocalThailand



www.cmgoa.com



02-229-7190-4

\*สามารถติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมสนุกๆที่ Facebook

อย่าลืมเข้ามา Like กันบ่อยๆกันนะ